

INSTALLATION D'UN ALTISSON DANS UN CASQUE CHARLY ACE

Fig 1 : vous avez reçu avec votre casque Charly un petit morceau de velcro mâle.

Fig 2 : vous observerez un emplacement pouvant recevoir un altisson à l'intérieur du casque au niveau des oreilles (à gauche ou à droite).

Fig 3 : cet emplacement correspond parfaitement à la taille des altissons Larsen & Brusgaard de dernières générations. Disposez-le de telle sorte que le trou soit contre votre oreille.

Fig 4 : vous n'avez plus alors qu'à recouvrir l'altisson avec le morceau de velcro mâle ;-)



